

Protištekací obojek Helmer TC 32

Uživatelská příručka



Důležité bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ: Není určeno pro agresivní psy.

Nepoužívejte tento produkt k nápravě chování psů, které jsou agresivní vůči jiným lidem nebo zvířatům. Agresivní psi si mohou spojit stimulaci výcvikového obojku s jinými podněty a stát se ještě agresivnějšími. Agresivní chování by měl napravit odborník na výcvik psů. Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt vhodný pro Vašeho psa, obraťte se na svého veterináře nebo certifikovaného trenéra.

Obojek by měl být používán pouze u zdravých psů a není určen pro psy mladší 6 měsíců.

POZOR:

- Umístěte zařízení kolem krku psa a nastavte délku popruhu.
- Přístroj by měl těsně přiléhat na krk Vašeho psa. Pokud nelze strčit mazi obojek a psa 2 prsty, je příliš těsný.
- Ujistěte se, že jsou elektrody v přímém kontaktu s kůží psa. Chlupy mezi elektrodami a kůží mohou výrazně snížit elektrické impulzy.
- Obojek by neměl být používán k připoutání psů nebo k výcviku psů, taháním. K tomuto použijte obojek k tomu určený.

Obsah balení:


Přijímač s obojkem – 1x
Testovací doutnavka – 1x
USB nabíjecí kabel – 1x
Uživatelský manual – 1x

Nastavení:



.Tlačítko Power – pro zapnutí stiskněte na 1 vteřinu, pro vypnutí na 3

vteřiny.



.Tlačítko elektrického výboje. H(vysoký stupeň)/M(střední)/L(nízký)/O(bez

výboje)



.Tlačítko vibrace.H(vysoký)/M(střední)/L(nízký)/O(bez vibrací)



. Tlačítko citlivost. H(vysoká)/M(střední)/L(Nízká)

Hlavní vlastnosti

- Digitální displej zobrazuje úroveň el. impulzů, vibrací a citlivosti na podnět (štěkání)
- Pomocí příslušných tlačítek lze hodnoty měnit
- Obojek je konstrukčně lehký, aby vašeho psa zatěžoval co nejméně.
- Obojek je voděodolný

Upozornění:

Před použitím obojek plně nabijte.



Nabíjení obojku

Připojte kabel USB do spodní části přijímače, jak je znázorněno na obrázku výše. Obojek se nabíjí cca 2 hodiny a vydrží nabitý až 14 dní. Při nabíjení produktu se na digitálním displeji zobrazí úroveň nabití (H/L) a display bliká. Když je obojek plně nabitý, na digitálním displeji se zobrazí 7 a displej zhasne.

Zapnutí-vypnutí

Stiskněte tlačítko Power 1x, obojek se zapne. Zapnutí je signalizováno 1x pípnutím. Stiskněte tlačítko Power na 3 vteřiny, obojek se vypne, což je signalizováno 2x pípnutím. Pokud je obojek zapnutý, stisknutím 1x tlačítka Power uvidíte stav nabití baterie (L nízké, M střední, H vysoké).

Změna úrovně vibrací a elektrického výboje, změna citlivosti

Stisknutím tlačítka vibrace, el. výboj, nebo citlivost zobrazíte na displeji aktuální navolenou úroveň (0 – vypnuto, L – nízká, M – střední, H – vysoká). Opětovným stisknutím tlačítka tuto úroveň měníte.

Princip funkčnosti

Obojek pracuje na principu automatické detekce psího štěkání. Na základě této detekce spustí navolený impulz, popř. Kombinaci těchto impulzů.

Auto-stand-by režim

Pokud váš pes za 1 minutu zaštěká více než 7krát, obojek přejde do režimu spánku na 1 minutu. V režimu spánku bude na displeji minutu blikat E (chyba), kterou lze zrušit stisknutím libovolného tlačítka. Po 1 minutě spánku se obojek opět vrátí do aktivního režimu.

Test funkčnosti el. výboje

Pomocí přiložené testovací diody vyzkoušejte správnou funkčnost el. výboje diodu přiložte k elektrodám a zaštěkejte, popřípadě foukněte mezi elektrody, kde je uložen mikrofon. Při el. výboji se dioda rozsvítí.

Prohlášení o shodě:

Prohlašujeme, že zařízení splňuje požadavky Všeobecného oprávnění ČTU č. VO-R/10/08.2005-24 a NV426/2000, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení, odpovídá standardu ETSI EN 300 220 a je bezpečný za podmínek obvyklého použití.

Dovoz a distribuce:

Helmer-Europe, s.r.o. Opletalova 92, 56301 Lanškroun, www.helmer-europe.cz / info@prijimace.cz